



SCHEMA TECNICA

COD. P120700

CUTTER DETECTABILE PROFI 25 AMBIDESTRO



Caratteristiche	<p>Cutter di sicurezza riutilizzabile per uso destrorso e sinistrorso: è possibile ruotare la lama di 180°.</p> <p>Il cutter è completamente detectable dotato di lama in acciaio inox sostituibile.</p> <p>Impugnatura in alluminio e corpo in plastica "detectable".</p> <p>La lama è caricata a molla e si ritrae automaticamente nell'impugnatura se il coltello scivola accidentalmente sul pezzo da tagliare e non viene trattenuto il cursore</p> <p>Facile sostituzione della lama senza l'ausilio di un utensile spingendo indietro la parte interna in plastica premendo con il cursore della lama.</p>
Misure	142 x 31 x 14,5 mm
Peso	80 gr
Colori disponibili	Blu
Confezione	10 pz
Utilizzo	E' adatto per tutti i normali lavori di taglio, in particolare come apri cartoni.
Sicurezza	"Profi 25" estensione max della lama mm.25 Marchio GS * Sicurezza collaudata TÜV, ente indipendente Italiano di certificazione ed ispezione appartenete al gruppo bavarese TÜV SÜD.
Consigli	<p>Per garantire che la funzione di sicurezza del dispositivo automatico di rientro della lama rimanga intatta, è necessario pulire il coltello eliminando regolarmente dal medesimo residui di materiale rimasti depositati.</p> <p>Prima di usare il prodotto è consigliabile testarlo sul proprio sistema di metal detector e verificarne la regolazione impostata.</p>

* Marchio GS: significa che un prodotto è stato testato ed è risultato conforme ai requisiti minimi fissati dalla legge tedesca sulla sicurezza delle apparecchiature e dei prodotti. Il marchio GS (GS sta per Geprüfte Sicherheit ovvero "sicurezza verificata") è un marchio autorizzato dal governo tedesco, che può essere emesso soltanto da un ente accreditato per le certificazioni e le prove di sicurezza sui prodotti

SCHEDA TECNICA



COD. P07170R

LAME CUTTER PROFI 25

Caratteristiche	Lame in acciaio INOX trapezoidale con affilatura larga
Confezione	10 pz
Misure	60x19 mm spessore: 0,63 mm

Sostituzione della lama:



Spingere indietro la parte interna in plastica premendo sul cursore della lama (fig. 1)

ATTENZIONE: Non spingere nella parte interna tenendo premuto il cursore!

Voltare o sostituire la lama.

Appoggiare la lama in modo preciso sempre sulle camme

ATTENZIONE: Quando si inserisce la lama, NON tenere la mano davanti all'uscita lama! (fig. 4)

Per i mancini ruotare la lama di 180° (fig. 3)

Modalità d'uso: Spostare il cursore della lama fuori del manico, infilare la lama nel materiale da tagliare (p.es. cartone) togliere il pollice dal cursore e tagliare.