

## KIT EMERGENZA ANTISVERSAMENTO SPILL KIT CAPACITÀ ASSORBENTE LT. 5

# KIT058B

### DESTINAZIONE

Normativa Ambientale  
D.Lgs. 152 del 03.04.06 e s.m.  
con D.Lgs. 4 del 16.01.08

Per assorbire idrocarburi e derivati da idrocarburi in ambienti esterni (sotto la pioggia), su superfici acquatiche o in prossimità di lavorazioni a base acquosa dove è indispensabile trattenere gli olii. Le più recenti normative ambientali così come le procedure Iso 14000, Adr, D.M. 20/2011, ecc. dispongono adempimenti in merito alla gestione di sostanze liquide potenzialmente inquinanti e pericolose.

I materiali assorbenti contenuti nel kit, sono conformi alle normative europee.

### LINEA SOLO OLIO

Per assorbire tutti i prodotti derivanti da idrocarburi anche in presenza di acqua.

### ECOSORBOIL® GRANULI

Assorbente granulare universale antisdrucchiolo  
Conforme alla Norma Europea UNI CEN/TS 15366:2010  
"Prodotti assorbenti solidi destinati all'utilizzo stradale"

### FOGLI

Pratici da usare. Permettono la rimozione di grossi quantitativi di liquidi in brevissimo tempo.

Sono pretagliati trasversalmente e longitudinalmente per usare solo il quantitativo di assorbente necessario evitando gli sprechi.

Costituiti da tre strati saldati ad ultrasuoni per impedire la perdita di fibre.

Gli strati assorbenti aumentano la capacità assorbente.

### COMPOSIZIONE



Valigetta PP cm 36 x 26,8 x 7,3 h  
Colore azzurro - cod. 015 020 075



n° 20 fogli Solo Olio PB2025



n° 1 sacco Kg. 1 granuli assorbenti  
HG010 - Ecosorboil Granuli



n° 1 scopino con paletta



n° 1 mascherina



n° 1 paio di guanti



n° 2 sacchi per lo smaltimento

**PER  
ASSORBIRE  
IDROCARBURI  
E  
DERIVATI  
DA  
IDROCARBURI**



### MODALITÀ DI IMPIEGO

#### Protezione delle persone

Fare evacuare la zona contaminata, chiudere le porte ed arieggiare aprendo le finestre (se presenti).

Aprire il Kit antisversamento, indossare gli appositi Dispositivi Di Protezione Individuale (D.P.I.) per effettuare l'intervento in massima sicurezza.

#### Valutazione della situazione

Cercare di stabilire la natura del liquido fuoriuscito e controllare le schede tecniche di sicurezza (M.S.D.S.) per capire quali siano i rischi associati al liquido sversato. In caso di dubbio indossare il livello massimo di D.P.I. per avere la massima protezione.

#### Contenimento

Circoscrivere l'area contaminata con i manicotti assorbenti in modo da trattenere entro un perimetro definito lo spandimento. Utilizzare eventuali dighe di sbarramento per convogliare lo spandimento in zone di agevole raccolta.

#### Eventuale arresto della fuoriuscita e protezione tombini e caditoie.

Bloccare rapidamente l'eventuale fuoriuscita all'origine con le operazioni più opportune del caso (chiudendo le falle, rovesciando i contenitori danneggiati posizionando la falla verso l'alto, ecc...), travasare il liquido rimasto in sicuri contenitori. Utilizzare tappi copritombini e dighe di sbarramento in poliuretano per la protezione degli eventuali scarichi nelle reti idriche.

#### Bonifica

Utilizzare i materiali assorbenti presenti nel kit.

I fogli permettono di raccogliere rapidamente grosse quantità di liquidi in brevissimo tempo. Iadagiarli sui liquidi e una volta saturi riporli negli appositi sacchi per gli scarti.

Per la completa pulizia cospargere la superficie da trattare con l'Ecosorboil, spazzolare con pale o scope, raccogliendo il prodotto ormai ingrigito ed impregnato.



**RIMOL s.r.l.**

Via Asti, 100/B - 10098 RIVOLI (TO)

Tel. +39 011 9539274 - Fax +39 011 9558730

Email info@rimol.it www.rimol.it