

KIT EMERGENZA ANTISVERSAMENTO SPILL KIT

Capacità assorbente Lt. 20

KIT060B

DESTINAZIONE

Normativa Ambientale

D.Lgs. 152 del 03.04.06 e s.m.

con D.Lgs. 4 del 16.01.08

Per assorbire idrocarburi e derivati da idrocarburi in ambienti esterni (sotto la pioggia), su superfici acquatiche o in prossimità di lavorazioni a base acquosa dove è indispensabile trattenerne gli olii ma non l'acqua. Le più recenti normative ambientali così come le procedure Iso 14000, Adr, D.M. 20/2011, ecc. dispongono adempimenti in merito alla gestione di sostanze liquide potenzialmente inquinanti e pericolose.

I materiali assorbenti contenuti nel kit, sono conformi alle normative europee.

LINEA SOLO OLIO

Per assorbire tutti i prodotti derivanti da idrocarburi anche in presenza di acqua.

FOGLI

Pratici da usare e si impiegano come coadiuvanti nelle operazioni di rimozione degli inquinanti contenuti dalle barriere precedentemente posizionate.

MANICOTTI

I manicotti contengono e iniziano ad assorbire.

CUSCINI

Idonei per raccogliere grosse quantità di inquinanti.

COMPOSIZIONE



CONTENITORE: valigia PP
misure: 45x39x12,9 h cm



n° 10 fogli Solo Olio PB2833D



n° 2 cuscini Solo Olio CB2020



n° 1 manicotto Solo Olio MB0812



n° 1 paio di guanti



n° 1 sacco per lo smaltimento

**PER ASSORBIRE
IDROCARBURI E
DERIVANTI
DA IDROCARBURI
MA NON ACQUA**



MODALITA' DI IMPIEGO

Protezione delle persone

Fare evacuare la zona contaminata, chiudere le porte ed arieggiare aprendo le finestre (se presenti).

Aprire il Kit antisversamento, indossare gli appositi Dispositivi Di Protezione Individuale (D.P.I.) per effettuare l'intervento in massima sicurezza.

Valutazione della situazione

Cercare di stabilire la natura del liquido fuoriuscito e controllare le schede tecniche di sicurezza (M.S.D.S.) per capire quali siano i rischi associati al liquido sversato. In caso di dubbio indossare il livello massimo di D.P.I. per avere la massima protezione.

Contenimento

Circoscrivere l'area contaminata con i manicotti assorbenti in modo da trattenerne entro un perimetro definito lo spandimento. Utilizzare eventuali dighe di sbarramento per convogliare lo spandimento in zone di agevole raccolta.

Eventuale arresto della fuoriuscita e protezione tombini e caditoie.

Bloccare rapidamente l'eventuale fuoriuscita all'origine con le operazioni più opportune del caso (chiudendo le falle, rovesciando i contenitori danneggiati posizionando la falla verso l'alto, ecc...), travasare il liquido rimasto in sicuri contenitori. Utilizzare tappi copritombini e dighe di sbarramento in poliuretano per la protezione degli eventuali scarichi nelle reti idriche.

Bonifica

Utilizzare i materiali assorbenti presenti nel kit.

I manicotti contengono e iniziano ad assorbire.

I fogli, i rotoli e i cuscini permettono di raccogliere rapidamente grosse quantità di liquidi in brevissimo tempo.

ladagiarli sui liquidi e una volta saturi riporli negli appositi sacchi per gli scarti.

Per la completa pulizia cospargere la superficie da trattare con l'Ecosorbil, spazzolare con pale o scope, raccogliendo il prodotto ormai ingrigito ed impregnato.