

SCHEMA TECNICA

COD. C109737	CUTTER DETECTABLE MOD. SECUMAX 320
--------------	------------------------------------



Caratteristiche	<p>Il cutter è completamente detectabile, dotato di lama in acciaio inox facilmente sostituibile, utilizzabile in tutti e 4 i lati e di una piastrina metallica integrata ideale per tagliare il nastro adesivo sui cartoni (piastrina che può essere anche asportata). Ha un design rinnovato in ergonomia, praticità e sicurezza. Il becco ha un'angolatura pre-impostata per il taglio per offrire maggiore sicurezza ed è stato rinforzato per renderlo resistente anche nelle applicazioni difficili.</p> <p>La lama è nascosta per proteggere l'utente e anche la vostra merce e il canale di taglio è sagomato in modo da eliminare velocemente i residui di taglio.</p>
Misure	158 x 13 x 56mm
Peso	58,8 gr
Colori disponibili	Blu
Confezione	10 pz
Utilizzo	Taglia senza fatica pellicole, estensibili, carta e cartoni, cuoio, nastro adesivo, reggette in materiale plastico e perfino cinture di sicurezza.
Sicurezza	Marchio GS*. Sicurezza collaudata TÜV, ente indipendente Italiano di certificazione ed ispezione appartenete al gruppo bavarese TÜV SÜD.
Consigli	<p>Importante: tagliare sempre le reggette in materiale plastico con un angolo di 45° verso il nastro!</p> <p>Prima di usare il prodotto è consigliabile testarlo sul proprio sistema di metal detector e verificarne la regolazione impostata.</p>

* Marchio GS: significa che un prodotto è stato testato ed è risultato conforme ai requisiti minimi fissati dalla legge tedesca sulla sicurezza delle apparecchiature e dei prodotti. Il marchio GS (GS sta per Geprüfte Sicherheit ovvero "sicurezza verificata") è un marchio autorizzato dal governo tedesco, che può essere emesso soltanto da un ente accreditato per le certificazioni e le prove di sicurezza sui prodotti

Ultimo aggiornamento: 09.04.2019



COD. SK192043

LAME DI RICAMBIO CUTTER SECUMAX 320






Caratteristiche	Lame in acciaio INOX
Confezione	10 pz
Misure	26 x 18,5 mm spessore: 0,40 mm

La lama è posizionata in modo sicuro all'interno del cutter ed è facilmente sostituibile:



1. Aprire completamente il coltello tirando il pulsante nella parte superiore;
2. Aprire lo sportello coprilama posizionando il pollice nel simbolo della freccetta in giù e tirare verso destra.
3. Togliere la lama usurata e sostituirla con una nuova inserendola con la linguetta di appoggio al centro. P.S. E' presente una calamita che la terrà nella posizione corretta.
4. Chiudere lo sportello coprilama e poi chiudere il coltello.

UTILIZZO



Ultimo aggiornamento: 09.04.2019