

PANNO
BIOCIDA DISINFETTANTE

SUPERFICI
LCX



Attivo contro
i **VIRUS** con
involucro secondo
lo standard
EN 14476

LCX PANNO BIOCIDA DISINFETTANTE

Surfaces Disinfectant Wipes



NO GUANTI



PT2



PT4

eudorex PRO
WET WIPES AND MICROFIBERS

Sicure

SECONDO IL REG. 1272/2008 NON CONTIENE SOSTANZE PERICOLOSE sia per l'uomo che per l'ambiente; per questo NON RICHIEDE L'USO DI GUANTI durante l'utilizzo



NO GUANTI



Green

A base di acido lattico, principio attivo biocida di origine naturale 100% biodegradabile



Certificate

AUTORIZZATE PER LA DISINFEZIONE DELLE SUPERFICI (PT2) ED ANCHE DI QUELLE A CONTATTO CON GLI ALIMENTI (PT4), sono ideali per le industrie alimentari ed il settore HO.RE.CA.



PT2



PT4



TEST SUL PRODOTTO

Attività	Test	Tempo di Contatto	Temperatura di Prova
Battericida	UNI EN 1276 – S. aureus, P. aeruginosa, E.coli, E. hirae	5 min	20°
Battericida	UNI EN 16615 – S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae	5 min	20°
Lieviticida	UNI EN 1650 – C. albicans	5 min	20°
Lieviticida	UNI EN 16615 – C. albicans	5 min	20°
Virucida	UNI EN 14476+A1 – Modified Vaccinia Virus Ankara (MVA)	5 min	20°

PANNO BIOCIDA DISINFETTANTE



Attivo contro i **VIRUS** con involucro secondo lo standard EN 14476



cod. A0571

SALVIETTE DISINFETTANTI, DETERGENTI, MULTIUSO, PRONTE ALL'USO CON EFFICACIA BATTERICIDA E LIEVICIDA. EFFICACI CONTRO I VIRUS CON INVOLUCRO SECONDO LA NORMA EN14476+A1. PRODOTTO BIOCIDA (PT 2/4 - AL). Numero di autorizzazione: EU-0027144-0000.

Nome	cod	EAN code	Formato (salviette per confezione)	Cf x Ct
LCX panno Biocida Disinfettante	A0571	8006335000571	40 pz	8 Cf

DESTINAZIONE D'USO	Superfici dure lavabili, non porose.
AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO	Sanità, Industria, Horeca, Uffici.

DATI TECNICI


MATERIALE	100% poliestere
GRAMMATURA	50 gr/mq +/- 5%
DIMENSIONE SALVIETTA	18x20cm +/- 1cm
COMPOSIZIONE	<p>Acido lattico (EC 200-018-0): 2,38 g/100 g, meno del 5%; tensioattivo anionico, tensioattivi non ionici, profumo (linalool, limonene).</p> <p>Liquido impregnante composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100% sostanze attive di origine vegetale. • 100% degli ingredienti derivanti da risorse rinnovabili. • Materie prime senza derivati del petrolio o additivi chimici. • Sostanze con biodegradabilità del 100% di tutta la formula. • Sostanze non classificate pericolose secondo Reg. (CE) 1272/2008 CLP.
AVVERTENZE	In caso di contatto con gli occhi, rimuovere le lenti a contatto se presenti e sciacquare l'occhio lentamente e delicatamente con acqua pulita. Evitare il troppo freddo, il gelo e il troppo caldo. Non gettare nel WC. Non disperdere nell'ambiente. Smaltire le salviette/imballaggio in conformità con la normativa comunale. SDS disponibile su richiesta.
APERTURA	Busta con tappo apri e chiudi, estrazione singolo pezzo.
SCADENZA	2 anni dalla data di produzione. Consumare entro 3 Mesi dall'apertura.
MODO D'USO	Estrarre una singola salvietta pronta all'uso e passarla su tutta la superficie (1 salvietta (180 x 200mm) / m ²). Lasciare agire per almeno 5 minuti. Lasciare asciugare all'aria. Per i materiali e le superfici a contatto con gli alimenti sciacquare con acqua potabile e asciugare. Applicare una volta. Se necessario, ripetere l'operazione. Le salviette sono efficaci solo se ancora umide, non utilizzare le salviette se sono asciutte. Richiudere bene la confezione dopo ogni utilizzo.

eudorexPRO
WET WIPES AND MICROFIBERS

Contatti

Eudorex s.r.l.
Zona Industriale Acerra
80011 - Acerra (NA)

eudorexpro.it



MADE IN ITALY